SIEMENS

Tirez le meilleur parti de votre régulateur avec l'horloge électronique

fr Mode d'emploi

Réglage de l'heure

1. Amenez le curseur rouge sur ⏲
2. Appuyez sur la touche du jour actuel (**Day**)
   1 = lundi, 2 = mardi, 7 = dimanche
3. Réglez l'heure à l'aide des touches ▲ ou ▼
4. Amenez le curseur rouge sur **Auto**
5. L'horloge fonctionne ; le point clignote au rythme des secondes.

Consultation de l'affichage

– Le jour de semaine actuel est souligné.

– Indication du régime de chauffage en vigueur :

☼ chauffage à la température de CONFORT

☾ chauffage à température REDUITE ou en MODE PROTECTION (selon le régime choisi pour le régulateur)

Consultation du programme journalier

Vous pouvez consulter un par un tous les horaires entrés:

1. Amenez le curseur rouge sur ⎍⎍
2. Appuyez sur la touche du jour dont vous voulez consulter les horaires.
3. Appuyez sur la touche **Set**.
4. L'affichage indique l'heure ☼ du premier passage de REDUIT ou PROTECTION à CONFORT
5. Appuyez sur la touche Set.
6. L'affichage indique l'heure ☾ du premier passage de CONFORT à REDUIT ou PROTECTION
7. etc.
8. Ramenez le curseur rouge sur **Auto**

Modification d'un programme journalier

Le programme journalier entré d'origine est : Chauffage à la température de CONFORT de 06:00 à 22:00.

1. Amenez le curseur rouge sur ⎍⎍
2. Appuyez sur la touche du jour dont vous voulez modifier les horaires.
3. Appuyez sur la touche **Set**.
4. L'heure du premier changement de régime s'affiche. Les jours ayant cette même heure clignotent.
5. Appuyez successivement sur la touche **Set** jusqu'à ce que s'affiche l'heure de changement de régime à modifier.
6. Modifiez l'heure à l'aide des touches ▲ ou ▼.
   Pour supprimer une phase de chauffe, il faut entrer **-.--** pour les heures de début et de fin (réglez 00:00 et appuyez sur la touche ▼)
7. Appuyez sur la touche **Set**.

ⓘ *Si les heures doivent être différentes le week-end, entrez d'abord les horaire concernant une semaine entière puis modifier individuellement les jours 6 et 7.*

ⓘ *Si vous devez modifier un nombre important d'horaires, il peut être judicieux d'effectuer une nouvelle programmation après avoir réinitialisé l'appareil.*

Suppression de la totalité des entrées

Appuyez sur la touche **Reset**.

Entrée d'un nouveau programme journalier

Pour chaque phase de chauffe, effectuez les réglages suivants :

– Heure de passage du régime REDUIT ou PROTECTION au régime CONFORT (affichage ☼)
– Heure de passage du régime CONFORT au régime REDUIT ou PROTECTION (affichage ☾)

ⓘ *Notez le programme journalier par écrit avant de l'entrer*.

1. Amenez le curseur rouge sur ⎍⎍⎍
2. Affichage : **-.--** et ☼
3. Appuyez sur les touches des jours auxquels vous souhaitez affecter ce programme (pour effacer de nouveau un jour : appuyez une deuxième fois sur la touche).
4. A l'aide des touches ▲ ou ▼, réglez l'heure souhaitée pour le passage de REDUIT ou PROTECTION à CONFORT.
5. Appuyez sur la touche Set.
6. Affichage : **-.--** et ☾
7. A l'aide des touches ▲ ou ▼, réglez l'heure souhaitée pour le passage de CONFORT à REDUIT ou PROTECTION. L'affichage change à partir de la valeur entrée précédemment.
8. Appuyez sur la touche **Set**.
9. Entrez d'autres phases de chauffe au besoin.
10. Ramenez le curseur rouge sur **Auto**

Partez-vous en congés ?

1. Amenez le curseur rouge sur 💼
2. Affichage - ***h***, ainsi que ☼ ou ☾
3. Sélectionnez la température souhaitée avec la touche ☼/☾ :
   ☼ pour CONFORT, ☾ pour REDUIT ou PROTECTION
4. A l'aide des touches ▲ et ▼, entrez la durée des congés :
5. **Pour 1 jour :** le nombre d'heures
   Exemple d'affichage : ***12 h*** pour 12 heures
   Pour 2 jours et plus (maximum 27): le nombre de jours, y compris le jour actuel.
   Exemple d'affichage : ***14 d*** pour 14 jours
6. Amenez le curseur rouge sur **Auto**. ☼ ou ☾ clignotent à l'écran.

A la fin des congés, le programme journalier rentre en vigueur.

Retour anticipé au programme journalier :

1. Amenez le curseur rouge sur 💼
2. Appuyez sur la touche ▼ jusqu'à ce que - ***h*** s'affiche
3. Amenez le curseur rouge sur **Auto**

Déroger au programme journalier pour une durée indéterminée

1. Amenez le curseur rouge sur 💼
2. Affichage : - ***h***, ainsi que ☼ ou ☾
3. Sélectionnez la température souhaitée avec la touche ☼/☾ :
   ☼ pour CONFORT
   ☾ pour REDUIT ou PROTECTION

Retour au programme journalier :

Amenez le curseur rouge sur **Auto**